# STORAGE INSTRUCTIONS REPLACEMENT ACCESSORIES

## STORAGE INSTRUCTIONS

When not using your humidifier for an extended period of time:

1. Clean, rinse and thoroughly dry the humidifier as directed in weekly maintenance. DO NOT leave any water in the unit when storing. Leaving water in the unit may render the unit inoperable for the following season.
2. Place the humidifier in the original carton and store in a cool, dry place.

## REPLACEMENT ACCESSORIES

To order the replacement accessories you can do any of the following:

- Visit your local retailer
- Go to *www.bionaire.com*
- Call Consumer Service at 1-800-253-2764

# TROUBLESHOOTING

| TROUBLESHOOTING | | |
|---|---|---|
| **Trouble** | **Probable Cause** | **Solution** |
| • Water Leaks from Tank. | ☛ Tank/cap gasket is missing.<br>☛ Unit tilted or not leveled.<br>☛ Cap not tight enough.<br>☛ Tank water is Hot. | ✔ Remove tank cap and replace or reposition gasket.<br>✔ Place unit it on a flat or leveled surface.<br>✔ Tighten the cap.<br>✔ Fill with cool water only. |
| • Crack in Tank. | ☛ Hot water will cause tank to pressurize.<br>☛ Tanks will crack if hit or dropped. | ✔ Fill with cool water only.<br>✔ Handle tank with care. If there is crack on tank, replace with a new tank. |
| • Film on Tank. | ☛ Mineral deposits. | ✔ Clean/disinfect tank as instructed in weekly cleaning instructions. |
| • Mist output minimal to none. | ☛ Scale build up on transducer | ✔ Remove scale from the transducer |
| • Reduced or no mist. | ☛ Out of water.<br>☛ Humidistat set too low.<br>☛ Transducer plate dirty. | ✔ Fill tank.<br>✔ Increase setting to High.<br>✔ Clean transducer (refer to Cleaning and Maintenance Instructions). |

# FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

| FREQUENTLY ASKED QUESTIONS | |
|---|---|
| **Question** | **Answer** |
| • What are the variables that affect run time? | The estimated run time for this humidifier is based on average room conditions. The actual run time of your humidifier is dependent on numerous variables such as:<br>✔ Air exchange in the room where the humidifier is placed.<br>✔ Room construction of the room where the humidifier is placed.<br>✔ Temperature of the room where the humidifier is placed.<br>✔ Humidity levels in the room where the humidifier is placed.<br>✔ Movement of occupants and the opening and closing of doors in the room where the humidifier is placed.<br>✔ Home furnishings in the room where the humidifier is placed. |
| • How do I remove film on water tank? | ✔ See Daily Maintenance instructions. Regular cleaning is recommended. |
| • How can I extend the run time? | ✔ Run your unit on the lowest setting.<br>✔ If your unit has electronics, set it to your desired humidity level. The unit will turn on and off, which will extend the run time.<br>✔ Fill the tank all the way full, place it on the base, let the water empty into the base until it stops bubbling, then refill the tank full again. This ensures maximum water capacity and will extend run time. |

If you have any questions regarding your product or would like to learn more about other Bionaire® products, please contact our Consumer Service Department at 1-800-253-2764 or visit our website at www.bionaire.com.



Printed In China

# WARRANTY INFORMATION

## 1 YEAR LIMITED WARRANTY

Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions or if in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions (collectively "JCS") warrants that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. JCS, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized JCS service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

**What are the limits on JCS's Liability?**

JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition.

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise.

JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party.

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

**How to Obtain Warranty Service**

In the U.S.A.

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-800-253-2764 and a convenient service center address will be provided to you.

In Canada

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-800-253-2764 and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions, located at 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection with this product, please write our Consumer Service Department. **PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.**

BIONAIRE®

pure indoor living



# WARM OR COOL ULTRASONIC

*HUMIDIFIER WITH ADVANCED TOUCHSCREEN CONTROLS*

MODEL: BUL8000

## Instruction Leaflet

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT INSTRUCTIONS.

Questions? Comments? Call 1-800-253-2764 in North America.


# INSTRUCCIONES PARA GUARDAR ACCESORIOS DE REPUESTO

**Mantenimiento semanal**

**Para extraer el sarro :**

1. Repita los pasos previos de mantenimiento diario.
2. Limpie la base llenándola parcialmente con una taza de 8 onzas de vinagre blanco sin diluir o usando una solución limpiadora (modelo S1710). Deje actuar esta solución en la base durante 20 minutos mientras limpia todas las superficies interiores con un cepillo suave (cepillo incluido; vea Figura 3 para ver la ubicación de cepillo dentro de la carcasa del humidificador). Frote suavemente el área alrededor del transductor con el cepillo suave (el transductor está ubicado dentro de la puerta y para acceder a él, debe levantar la puerta; vea Figura 4). Quite el sarro de la base con un trapo humedecido con vinagre blanco sin diluir.

Figure 4




**NOTA:** después de limpiar el transductor, asegúrese de cerrar la Puerta antes de reiniciar las operaciones del humidificador.

3. Enjuague con agua tibia limpia para extraer la solución limpiadora antes de desinfectar el tanque.

**Para desinfectar la base y los tanques del humidificador :**

1. Llene cada tanque hasta la mitad con agua y 1/2 cucharadita de blanqueador de cloro.
2. Deje que la solución trabaje por 20 minutos, sacudiendo los tanques de vez en cuando. Moje todas las superficies.
3. Vacíe cuidadosamente la base y los tanques después de 20 minutos y enjuague hasta que ya no se pueda detectar el olor a cloro. Seque con una tela limpia o con toalla de papel.
4. Vuelva a llenar el tanque con agua fría y reemplace en la carcasa (vea las instrucciones de llenado, previamente). Siga las Instrucciones de funcionamiento para ENCENDER el humidificador.
5. Para limpiar la base del humidificador, tire todo el agua de acceso. Enjuague concienzudamente para eliminar cualquier sedimento de suciedad. Limpiar y secar con un paño limpio o papel toalla. No utilice utensilios de limpieza de metal que sean limpiadores abrasivos.

## INSTRUCCIONES PARA GUARDAR

Cuando no utilice su humidificador durante un período prolongado de tiempo:

1. Limpie y seque bien el humidificador según se detalla anteriormente en la sección: instrucciones de mantenimiento semanales. NO deje agua dentro de la unidad cuando guarde el humidificador. Si queda agua, la unidad podría quedar inutilizable para la próxima temporada.
2. Coloque el humidificador en su empaque original y guárdelo en un lugar fresco y seco.

## ACCESORIOS DE REPUESTO

Puede ordenar accesorios de repuesto de una de las siguientes formas:

- Visite su distribuidor local
- Valla a *www.bionaire.com*
- Llame a servicio al consumidor al 1-800-253-2764

# DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

| DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS | | |
|---|---|---|
| **Problema** | **Posible Causa** | **Solución** |
| • El agua está goteando del tanque. | ☛ El agua está goteando del tanque.<br>☛ La unidad está inclianda o no está nivelada.<br>☛ La tapa no está suficientemente apretada.<br>☛ El agua del tanque está caliente. | ✔ Remueva la tapa del tanque y coloque el aro de goma correctamente.<br>✔ Coloque la unidad en una superficie llana o nivelada.<br>✔ Cierre la tapa.<br>✔ Llene con agua fría solamente. |
| • El tanque está agrietado. | ☛ El agua caliente causará presión en el tanque.<br>☛ El tanque se agrietará si es golpeado o está goteando. | ✔ Llene con agua fría solamente.<br>✔ Manipule el tanque con cuidado. Si el tanque tiene una rajadura, reemplácelo por uno nuevo. |
| • Hay residuos en el tanque. | ☛ Hay depósitos minerales. | ✔ Limpie/desinfecte el tanque como se indica en las instrucciones de limpieza semanal. cleaning instructions. |
| • Salida de vapor mínima o nula. | ☛ Se depositó sarro en el transductor. | ✔ Quite el sarro del transductor. |
| • Vapor reducido o nulo. | ☛ No tiene agua.<br>☛ Configuración del medidor de humedad muy baja.<br>☛ La placa del transductor está sucia. | ✔ Llene el tanque.<br>✔ Aumente la posición a Alto.<br>✔ Limpie el transductor (vea las instrucciones de limpieza y mantenimiento). |

# PREGUNTAS FRECUENTES

| PREGUNTAS FRECUENTES | |
|---|---|
| **PREGUNTAS** | **RESPUESTAS** |
| • Cuáles son las variables que afectan el tiempo de funcionamiento? | El tiempo de funcionamiento estimado de este humidificador está basado en las condiciones ambientales promedio. El tiempo de funcionamiento actual de su humidificador depende de varios factores tales como:<br>✔ El intercambio de aire en el cuarto donde se encuentra el humidificador.<br>✔ La estructura del cuarto donde se encuentra el humidificador.<br>✔ La temperatura del cuarto donde se encuentra el humidificador.<br>✔ Los niveles de humedad en el cuarto donde se encuentra el humidificador.<br>✔ La actividad de los ocupantes y la secuencia en que se abren y cierran las puertas del cuarto donde se encuentra el humidificador.<br>✔ El número de muebles presentes en el cuarto donde se encuentra el humidificador. |
| • Cómo quito la película del tanque de agua? | ✔ Consulte las instrucciones diarias de mantenimiento. Se recomienda una limpieza regular. |
| • Cómo puedo extender el tiempo de funcionamiento? | ✔ Haga funcionar la unidad en el modo más bajo.<br>✔ Si su unidad tiene electrónicos, ajústela al nivel de humedad deseado. La unidad se encenderá y apagará, extendiendo el tiempo de funcionamiento.<br>✔ Llene el tanque al máximo, colóquelo en la base, deje que el agua se vacíe en la base hasta que deje de burbujear, luego llene nuevamente el tanque al máximo. Esto asegura una capacidad máxima de agua que extenderá el tiempo de funcionamiento. |

Si tiene preguntas relacionadas con este producto o si está interesado en conocer otros productos Bionaire®, póngase en contacto con nuestro Departamento de Servicio al Cliente: llame al 1-800-253-2764 o visite nuestro sitio web www.bionaire.com.



141137 BUL8000UM10ESM1 Impreso en China
GCDS-BIO16738-KL

# INFORMACION DE LA GARANTIA

## GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, o en Canadá, Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, (en forma conjunta, "JCS"), garantiza que por un período de uno año a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra. JCS, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del mismo que presente defectos durante el período de garantía. El reemplazo se realizará por un producto o componente nuevo o reparado. Si el producto ya no estuviera disponible, se lo reemplazará por un producto similar de valor igual o superior. Ésta es su garantía exclusiva. No intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de este producto. Al hacerlo elimínará ésta garantía.

La garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra inicial y la misma no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Para solicitar servicio en garantía se requiere presentar un recibo de compra. Los agentes y centros de servicio de JCS o las tiendas minoristas que venden productos de JCS no tienen derecho a alterar, modificar ni cambiar de ningún otro modo los términos y las condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños que se produzcan como resultado de uso negligente o mal uso del producto, uso de voltaje incorrecto o corriente inapropiada, uso contrario a las instrucciones operativas, y desarme, reparación o alteración por parte de un tercero ajeno a JCS o a un Centro de Servicio autorizado por JCS. Asimismo, la garantía no cubre actos fortuitos tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

**¿Cuál es el límite de responsabilidad de JCS?**

JCS no será responsable de daños incidentales o emergentes causados por el incumplimiento de alguna garantía o condición expresa, implícita o legal.

Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin determinado se limita, en cuanto a su duración, al plazo de la garantía antes mencionada.

JCS queda exenta de toda otra garantías, condiciones o manifestaciones, expresa, implícita, legal o de cualquier otra naturaleza.

JCS no será responsable de ningún tipo de daño que resulte de la compra, uso o mal uso del producto, o por la imposibilidad de usar el producto, incluidos los daños incidentales, especiales, emergentes o similares, o la pérdida de ganancias, ni de ningún incumplimiento contractual, sea de una obligación esencial o de otra naturaleza, ni de ningún reclamo iniciado contra el comprador por un tercero.

Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes ni las limitaciones a la duración de las garantías implícitas, de modo que es posible que la exclusión o las limitaciones antes mencionadas no se apliquen en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado, provincia o jurisdicción a otro.

**Cómo solicitar el servicio en garantía**

En los Estados Unidos

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-800-253-2764 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En Canadá

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-800-253-2764 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En los Estados Unidos, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Ratón, Florida 33431. En Canadá, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si usted tiene otro problema o reclamo en conexión con este producto, por favor escriba al Departamento de Servicio al Consumidor. **POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A NINGUNA DE ESTAS DIRECCIONES NI AL LUGAR DE COMPRA.**

BIONAIRE®

vida en interiores puros



# ULTRASONIC PARA CALIENTE O FRÍO

*HUMIDIFICADOR CON CONT ROLES DE PANT ALLA TÁCT IL AVANZADOS*

MODELO: BUL8000

## Folleto de Instrucciones


LEA Y CONSERVE ESTAS IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

¿Preguntas? ¿Comentarios? Llame al 1-800-253-2764 en Norteamérica.

# PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

1. Read all instructions before using the appliance.
2. To avoid fire or shock hazard, plug the appliance directly into a 120V AC electrical outlet.
3. Keep the cord out of heavy traffic areas. To avoid fire hazard, NEVER put the cord under rugs or near heat registers.
4. DO NOT place humidifier near heat sources such as stoves, radiators, and heaters. DO locate your humidifier on an inside wall near an electrical outlet. The humidifier should be at least 4 inches (10 cm) away from the wall for best results.
5. NEVER place humidifier in an area where it is accessible to children. NEVER use humidifier in a closed room, particularly where a child may be sleeping, resting, or playing (a closed room may result in excessive humidity).
6. **WARNING:** Do not attempt to refill humidifier without first unplugging the unit from its electrical outlet. Failure to heed this warning may cause personal injury. Be sure to unplug the unit by pulling on the plug and not the cord.
7. Never place anything over moisture outlet when the unit is running.
8. NEVER drop or insert any object into any openings.
9. DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, after the appliance malfunctions, or if it has been dropped or damaged in any manner. Return appliance to manufacturer for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
10. Use appliance only for intended household use as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons. The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause hazards.
11. DO NOT use outdoors.
12. Always place humidifier on a firm, flat, level surface. A waterproof mat or pad is recommended for use under the humidifier. NEVER place it on a rug or carpet, or on a finished floor that may be damaged by exposure to water or moisture.
13. DO NOT allow the Moisture Outlet to directly face the wall. Moisture could cause damage, particularly to wall paper.
14. Humidifier should be unplugged when not in use.
15. NEVER tilt, move, or attempt to empty unit while it is operating. Shut off and unplug before removing the water tank and moving the unit.
16. This humidifier requires daily and weekly maintenance to operate appropriately. Refer to daily and weekly cleaning procedures. Use only cleaners and additives recommended by the manufacturer.
17. NEVER use detergents, gasoline, glass cleaner, furniture polish, paint thinner, or other household solvents to clean any part of the humidifier.
18. Excessive humidity in a room can cause water condensation on windows and some furniture. If this happens, turn the humidifier OFF.
19. Do not use humidifier in an area where humidity level is in excess of 50%. Use a hygrometer, available at your local retailer or through the manufacturer, to measure the humidity.
20. DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void your warranty. The inside of the unit contains no user serviceable parts. All servicing should be performed by qualified personnel only.



**THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet.**

**DO NOT ATTEMPT TO MODIFY THIS PLUG OR DEFEAT THIS SAFETY FEATURE IN ANY WAY.**

# FEATURES - OPERATIONS

21. Never place housing under water flow or immerse in liquids.
22. Do not plug in the cord with wet hands: electric shock could result.
23. Do not pour water in any openings other than the water tank.
24. To prevent damage to surfaces, do not place humidifier under overhanging surfaces.
25. NEVER operate unit without water in the tank.
26. Do not move unit after it has been used until unit cools completely.
27. Use both hands when carrying full tank of water.

## PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

### CONSUMER SAFETY INFORMATION

**NOTE:** This is an electrical appliance and requires attention when in use.

**NOTE:** If moisture forms on the walls or windows of the room, turn off the humidifier. The room already has plenty of humidity and additional moisture may cause damage.

**NOTE:** DO NOT block air inlet or outlet.

### Cord and Plug Installation Safety Instructions:

The length of cord used on this appliance was selected to reduce the hazards of becoming tangled in, or tripping over a longer cord. If a longer cord is necessary an approved extension cord may be used. The electrical rating of the extension cord must be equal to or greater than the rating of the humidifier (refer to the rating information placed on the humidifier). Care must be taken to arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or accidentally tripped over.

### FCC STATEMENT

**Potential for Radio/Television interference**

This device complies with Part 18 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 18 of the FCC rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The product generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If the product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product on or off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the product and the receiver.
- Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


### HOW *ULTRASONIC* WORKS:

An ultrasonic transducer atomizes water, producing refreshing visible cool or warm mist. The temperature of warm mist is between 104 ˚F - 122 ˚F.

**NOTE:** A humidity level below 20% can be unhealthy and uncomfortable. The humidifier should be placed in a normal temperature environment 41 ˚F - 104 ˚F, otherwise, the humidifier may be destroyed in the cold environment. The recommended humidity level is between 40%-50%.


# FEATURES - OPERATIONS

Figure 1




A. Touchscreen Panel (see Fig. 2 for close-up)
B. Adjustable Handle
C. Multi-directional Mist Nozzle
D. Humidifier Housing
E. Tank

Figure 2 Control Panel (close-up)




F. Power On/Off Button
G. Cool/Warm Mist Indicator
H. Cool/Warm Mist Control Button
I. Tank Light Button
J. Timer Mode Indicator
K. Humidity Mode Indicator
L. Up & Down Buttons
M. Set Button
N. Progressive Humidifying Setting Indicator
O. Digital Display (Humidity & Timer)

### PRE-OPERATING INSTRUCTIONS

1. Be sure the humidifier is switched OFF and the unit is disconnected from the electrical outlet.
2. Select a location for your humidifier, on a flat surface, about 4 inches (10 cm) away from the wall. DO NOT place the humidifier on a finished floor or near furniture, which can be damaged by too much moisture or water. Place on a moisture resistant surface.

### FILLING THE WATER TANK

1. Remove the tank from the main housing.
2. Bring the tank to the sink, turn upside down and twist off the tank cap by turning counter clockwise. Fill tank with cool, fresh tap water. DO NOT fill with warm water as this may cause leaking. Replace the cap on tank FIRMLY.
3. Place tank back into the humidifier housing. The tank will immediately begin to empty into the base. There will be "gurgling" sound and air bubbles appear in the tank. It takes about 2-5 minutes for air bubbles to disappear and the humidifier is then ready to generate mist.
4. Plug the humidifier into a 120V electrical outlet. There will be a "beep" sound to indicate that the humidifier is ready at Standby mode.

### OPERATING INSTRUCTIONS

All functions can be operated by a finger touch onto the corresponding icons on the Touchscreen.

**NOTE:** Do not press the Touchscreen hard, instead press softer and longer to activate the desired function.

**Power On/Off**

Press the Power Button to turn the humidifier on, the Digital Display shows the ***Room Relative Humidity Level***. The humidifier will run at ***Medium*** setting and the Tank Light will illuminate. Press the Power Button to manually turn off the humidifier at any setting.

**Tank Light**

Your humidifier is equipped with a Tank Light which allows you to see the tank in the dark. Press the Light Button to switch the Tank Light on or off. The Tank Light will sparkle when the tank is empty.

**Cool/Warm Mist Control**

Your humidifier can be selected to generate either cool mist or warm mist by pressing the Cool/Warm Mist Control Button. Each press of the button will switch between ***cool*** (BLUE indicator) or ***warm*** (RED indicator). You can also turn the Mist Nozzle in multiple directions to achieve your desired direction for mist output.

# FEATURES - OPERATIONS

**Digital Humidistat Control**

Your humidifier is equipped with a digital humidistat that allows you to set your humidifier to your desired comfort level by pressing the Set Button on the control panel to switch into Humidity Mode. The ***Humidity Mode Indicator*** will blink and then illuminate.

To preset a precise comfort level, press the Up (**+**) & Down (**-**). Buttons to adjust the humidity level ranging from ***70%*** to ***30%***. The Digital Display will show the selected humidity level for 3 seconds and then change back to show the room humidity. When the room humidity level rises above the set humidity, the humidifier will stop. When the room humidity level drops below the set humidity, the humidifier will turn on automatically to maintain the preset humidity level.

**NOTE:** To shut the humidifier off at any setting, press the Power Icon ( ). The humidistat has memory. This means that when you turn the unit back on, it will be at the last humidity setting before the humidifier is turned off. However, if the humidifier is unplugged, the digital humidistat will no longer remember the previous humidity setting. You will need to reset the digital humidistat if the humidifier is unplugged.

**Continuous Humidity Mode**

If you do not want the humidifier to cycle on and off for achieving the preset humidity level, you may run the humidifier at continuous mode by pressing the Up (**+**) Button after the humidity setting reaches 70%, and ***"CO"*** will appear on the Digital Display to indicate that continuous mode is activated.

**Humidifying Capacity Settings:**

You may press the Up (**+**) & Down (**-**) Buttons only to select from 3 levels of humidifying runtime:

***LOW*** (lower end of the Progressive Humidifying Setting Indicator will illuminate): Humidifying capacity running over 3.38oz (100ml) per hour.

***MED*** (middle range of the Progressive Humidifying Setting Indicator will illuminate): Humidifying capacity running over 6.76oz (200ml) per hour.

***HIGH*** (upper end of the Progressive Humidifying Setting Indicator will illuminate): Humidifying capacity running over 10.14oz (300ml) per hour.

**WARNING:** DO NOT move the humidifier with water in the tank or the humidifier base. The moving action of the water may activate the water tank's release nozzle and overfill the humidifier base. This may cause the humidifier to function intermittently, or stop emitting mist. Should this occur, simply remove the excess water from the humidifier base.

**NOTES:**

- ***High*** setting will produce the maximum moisture level and ***Low*** setting will produce the longest run time and quieter performance.
- When the humidifier runs out of water, the transducer and fan will automatically shut off.

**Timer Mode**

Your humidifier is equipped with 12-Hour Auto Shut-off Timer feature. This allows you to program your humidifier to shut off automatically after running a defined time interval.

1. Press the Set Button twice, the Timer Mode Indicator will blink.
2. Press the Up (**+**) & Down (**-**) Buttons to adjust from ***0*** to ***12*** to select your desired time interval for the humidifier to shut-off automatically.
3. The selected hour will appear on the Digital Display and then return to show the ***Room Humidity***.
4. To cancel the Timer feature, Press the Up & Down Buttons to ***0*** hours. The Timer will then be cancelled.

**Tank Empty Reminder**

Once the tank is empty, the humidifier will beep for 10 times, and all indicators on the control panel will go off. The Tank Light will keep blinking until the tank is refilled. Press the Power On/Off Button ⏻ to turn off your humidifier and unplug it from the electrical outlet. Before refilling, empty any residual water from the base and the tank (follow the daily maintenance instructions). Then follow the Filling Instructions to refill the tank and put back into the humidifier to begin operation in 10 seconds.


# CLEANING / MAINTENANCE

### CLEANING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Humidifiers provide comfort by adding moisture to dry, heated indoor air. To benefit most from the humidifier and avoid product misuse, follow all instructions carefully. Please note that this is an electrical appliance and requires attention when in use.

In addition, if you do not follow the recommended care and maintenance guidelines, micro-organisms may be able to grow in the water within the water tank. You must routinely follow the cleaning procedures that follow in order to ensure proper, efficient operation of your humidifier. Proper maintenance and cleaning is essential to the continued performance of your unit and the avoidance of algae or bacteria build-up.

Figure 3




**Daily Maintenance:**


1. Be sure the unit is OFF and is disconnected from the electrical outlet.
2. Remove the tank from the humidifier and place in sink or tub.
3. Carry the humidifier housing to the sink, lift up the rubber valve (see Figure 3) so the remaining water can be drained away through the hole at the bottom of the base. Wipe clean, and dry with a clean cloth or paper towel.
4. Drain the water from the tank into the sink and rinse tank thoroughly. Wipe clean, and dry with a clean cloth or paper towel.
5. Refill tank with cool tap water as instructed earlier in the Filling Instructions. Do not overfill.
6. Follow Operating Instructions to turn on the humidifier.

**NOTE:** Before operations of the humidifier, ensure the rubber valve is in place to cover the hole at the bottom of the base.

**Weekly Maintenance:**

1. Repeat previous steps in Daily Maintenance.
2. Clean the base by partially filling the base with one 8-oz cups of undiluted white vinegar, or by using cleaning solution (model S1710). Leave this solution in the base for 20 minutes, while cleaning all the interior surfaces with a soft brush (brush included - see Figure 3 for location of brush inside the humidifier housing). Gently scrub the area around the transducer with the soft brush (the transducer is located inside the door gate, you must lift up the door gate to access the transducer - see Figure 4). Remove base scale by wiping the base with a cloth dampened with undiluted white vinegar.
   **NOTE:** After cleaning of the transducer, ensure to close the Door Gate before re-start operations of the humidifier.

Figure 4




3. Rinse with clean warm water to remove the cleaning solution before disinfecting the tank.


**To Disinfect Humidifier Base and Tank:**

1. Fill humidifier tank 1/2 full with water and 1/2 tablespoon of chlorine bleach.
2. Let the solution stand for 20 minutes, swishing every few minutes. Wet all surfaces.
3. Carefully empty the tank after 20 minutes, and rinse with warm water until you cannot detect any bleach smell. Dry with a clean cloth or paper towel.
4. Refill the water tank with cool water and replace on housing (see Filling Instructions above). Follow Operating Instructions to turn the humidifier ON.
5. To clean the humidifier base, pour out all access water. Rinse thoroughly to remove any sediment to dirt. Wipe clean and dry with a clean cloth or paper towel. Do not use metal cleaning utensils of abrasive cleansers.

# LEA Y CONSERVE ESTAS IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Debe tomar precauciones básicas de seguridad siempre que utilice artefactos eléctricos para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y daños personales, incluyendo lo siguiente:

1. Lea completamente las instrucciones antes de utilizar el artefacto.
2. Para evitar incendio o descarga eléctrica, enchufe el artefacto directamente en un tomacorriente de 120V CA.
3. Mantenga el cable fuera de las zonas de mucho tráfico. Para evitar incendios, NUNCA coloque el cable debajo de alfombrillas o cerca de salidas de calefacción.
4. NO coloque el humidificador cerca de fuentes de calor como estufas, radiadores y calefactores. NO coloque el humidificador contra una pared interna cerca de un tomacorriente. El humidificador debe estar a por lo menos 4" de la pared para obtener el mejor resultado.
5. NUNCA coloque el humidificador en una zona accesible para los niños. NUNCA use el humidificador en un cuarto cerrado, especialmente donde pueda haber un niño durmiendo, descansando, o jugando (un cuarto cerrado puede resultar en excesiva humedad).
6. **ADVERTENCIA:** No intente llenar nuevamente el humidificador sin antes desenchufarlo del tomacorriente. El no tener en cuenta esta advertencia puede causar daños personales. Asegúrese de desenchufar la unidad tirando del enchufe y no del cable.
7. Nunca coloque algo sobre la salida de humedad cuando la unidad esté funcionando.
8. NUNCA inserte ningún objeto en una de las ranuras.
9. NO utilice ningún artefacto si el cable o el enchufe están dañados, luego de una falla, o si se ha caído o ha sufrido cualquier tipo de daño. Devuelva el artefacto al fabricante para su inspección, ajuste eléctrico o mecánico, o reparación.
10. Utilice el artefacto únicamente para el propósito hogareño indicado en este manual. Cualquier uso distinto al recomendado por el fabricante puede causar incendio, descarga eléctrica, o daños personales. El uso de accesorios no recomendados o que no sean vendidos por el fabricante puede ser peligroso.
11. NO utilizar en el exterior.
12. Siempre coloque el humidificador en una superficie firme, plana y nivelada. Se recomienda el colocar una alfombrilla o bandeja resistente al agua debajo del humidificador. NUNCA lo coloque sobre un tapete o una alfombra, o en un piso que pueda dañarse con el agua o la humedad.
13. NO haga que la salida de humedad apunte directamente a la pared. La humedad puede causar daños, especialmente al empapelado.
14. Se debe desenchufar el humidificador cuando no se usa.
15. NUNCA incline, mueva o intente vaciar la unidad mientras esté funcionando. Apague y desenchufe la unidad antes de quitar el tanque de agua y moverla.
16. Este humidificador requiere mantenimiento diario y semanal para funcionar correctamente. Refiérase a los procedimientos de limpieza diarios y semanales. Use únicamente limpiadores y aditivos recomendados por el fabricante.
17. NUNCA use detergentes, gasolina, limpiavidrios, limpiador de muebles, diluyente de pintura u otro solvente hogareño para limpiar ninguna parte del humidificador.
18. La humedad excesiva en un cuarto puede causar condensación de agua en las ventanas y en algunos muebles. Si sucede esto, apague el humidificador.
19. No use el humidificador en un área donde el nivel de humedad es mayor al 50%. Use un Higrómetro, disponible en su tienda local o a través del fabricante, para medir la humedad.
20. NO intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de esta unidad. El hacerlo invalidará la garantía. La unidad no contiene partes reparables por el usuario. Toda reparación debe ser realizada únicamente por personal calificado.



**ESTE PRODUCTO TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO (una hoja es más ancha que la otra). A fin de disminuir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para insertarse en un tomacorriente polarizado en un solo sentido. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, inviértalo. Si aun así no entra, llame a un electricista calificado para instalar un tomacorriente apropiado.**

**NO MODIFIQUE EL ENCHUFE NI ANULE ESTA FUNCION DE SEGURIDAD DE NINGUNA MANERA.**

# CARACTERISTICA - FUNCIONAMIENTO

21. Nunca coloque el gabinete debajo de la canilla o lo sumerja en líquidos.
22. No enchufe el cable con las manos húmedas. Puede ocasionarle una descarga eléctrica.
23. No coloque agua en ninguna abertura que no sea el tanque de agua.
24. Para prevenir el daño a las superficies, no coloque el humidificador debajo de ninguna superficie que sobresalga por encima del mismo.
25. NUNCA haga funcionar la unidad sin agua en el tanque.
26. Una vez utilizada la unidad, no la mueva hasta que se haya enfriado completamente.
27. Use las dos manos cuando cargue el tanque de agua.

## LEA Y CONSERVE ESTAS IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA EL CONSUMIDOR

**NOTA:** Este es un artefacto eléctrico y requiere ser usado con cuidado.

**NOTA:** Si se acumula humedad en las paredes o ventanas del cuarto, apague el humidificador. El cuarto ya tiene demasiada humedad y la humedad adicional puede causar daños.

**NOTA:** NO bloquee la entrada o salida de aire.

### Instrucciones de Seguridad en la Instalación del Cable y el Enchufe :

La longitud del cable de este artefacto fue seleccionada para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Si necesita usar un cable más largo, puede utilizar un cable de extensión aprobado. La capacidad eléctrica del cable de extensión debe ser igual o mayor que la capacidad del humidificador (consulte la información sobre clasificación que se encuentra en el humidificador). No debe permitir que el cable de extensión cuelgue de la mesada o mesa de tal forma que pueda ser jalado por niños o causar que alguien se tropiece.

### DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

**Posibilidad de interferencias con Radio/ Televisión**

Este equipo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este equipo no puede causar interferencia perjudicial y (2) este equipo debe aceptar toda interferencia recibida, inclusive interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Este producto ha sido probado y se determinó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, según la parte 15 del reglamento de la FCC.

Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencias nocivas en una instalación residencial. El producto genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se lo instala y se lo usa según las instrucciones, puede causar interferencias adversas en las comunicaciones radiales. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si el producto causa interferencias nocivas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por medio de una de los siguientes métodos:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el producto y el receptor.
- Conectar el producto a una salida en un circuito diferente de aquella a la cual está conectado el receptor.
- Pedir ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/ TV idóneo.
- Todo cambio o modificación que no haya sido expresamente autorizado por la parte responsable de exigir el cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para usar el equipo.

# CARACTERISTICA - FUNCIONAMIENTO

Figura 1

A. Panel de la pantalla táctil (vea Fig. 2 para ver la imagen ampliada)
B. Manija ajustable
C. Boquilla de vapor multidireccional
D. Carcasa del humidificador
E. Tanque

Figura 2 Panel de control (imagen ampliada)

F. Botón de Encendido/ Apagado
G. Indicador de vapor frío/ caliente
H. Botón de control de vapor frío/ caliente
I. Botón de Luz de tanque
J. Indicador de modo Temporizador
K. Indicador de modo Humedad
L. Botones Arriba y Abajo
M. Botón Configuración
N. Indicador de Configuración para humidificación progresiva
O. Visor digital (Humedad y Temporizador)

### CÓMO FUNCIONA ULTRASONIC:

Un transductor ultrasónico atomiza el agua y produce un visible y refrescante vapor frío o caliente. La temperatura del vapor caliente se encuentra entre los 104 ˚F (40 °C) y los 122 ˚F (50 °C).

**NOTA:** un nivel de humedad por debajo del 20% puede resultar poco saludable e incómodo. El humidificador debe ubicarse en un ambiente con una temperatura normal entre 41 ˚F (5 °C) y 104 ˚F (40 °C); de lo contrario, el humidificador podría dañarse en un ambiente frío. El nivel de humedad recomendado se encuentra entre 40% y 50%.

### INSTRUCCIONES PREVIAS AL USO

1. Asegúrese de que el humidificador esté en OFF (Apagado) y desenchúfelo del tomacorriente.
2. Elija un lugar para su humidificador, en una superficie plana, aproximadamente a 4 pulgadas de distancia de la pared. NO coloque el humidificador sobre un piso pulido o cerca de algún mueble, ya que lo puede dañar por el exceso de humedad o agua. Colóquelo sobre una superficie resistente a la humedad.

### LLENADO DEL TANQUE DE AGUA

1. Saque el tanque de la carcasa principal.
2. Acerque el tanque a la pileta, colóquelo dado vuelta y quite el tapón del tanque girando en sentido contrario de las agujas del reloj. Llene el tanque con agua fresca de la canilla de agua fría. NO lo llene con agua tibia porque esto puede ocasionar pérdidas. Vuelva a colocar el tapón del tanque y asegúrese de que esté FIRME.
3. Coloque nuevamente el tanque en la carcasa del humidificador. El tanque comenzará inmediatamente a vaciar su contenido en la base. Se producirá un sonido de "burbujeo" y aparecerán burbujas de aire en el tanque. Las burbujas de aire desaparecerán en aproximadamente 2 a 5 minutos y entonces el humidificador estará listo para producir vapor.
4. Enchufe el humidificador a un tomacorriente de 120V. Se escuchará un "pitido" que indicará que el humidificador está listo en modo Standby.

### INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Todas las funciones pueden accionarse con un toque sobre los correspondientes íconos en la pantalla táctil.

# CARACTERISTICA - FUNCIONAMIENTO

**NOTA:** no presione con fuerza la pantalla táctil; en su lugar, presione de manera suave y por un tiempo prolongado para activar la función deseada.

**Encendido/Apagado**

Presione el botón Encendido para encender el humidificador y el Visor Digital mostrará el nivel de humedad relativa ***de la habitación***. El humidificador funcionará en configuración ***Media*** y se encenderá la luz del tanque. Presione el botón Encendido para apagar el humidificador de manera manual cualquiera sea la configuración.

**Luz del tanque**

Su humidificador está equipado con una luz de tanque que le permite verlo en la oscuridad. Presione el botón Luz para encender o apagar la luz del tanque. La luz del tanque parpadeará cuando el tanque esté vacío.

**Control de vapor frío/ caliente**

En su humidificador se puede seleccionar la temperatura del vapor presionando el botón de Control de vapor frío/ caliente. Cuando se presione el botón cambiará de ***frío*** (indicador AZUL) a ***caliente*** (indicador ROJO). Además puede girar la boquilla del vapor en varias direcciones para lograr la orientación deseada de salida del vapor.

**Control del medidor de humedad digital**

El humidificador está equipado con un medidor de humedad digital que le permite configurarlo según el nivel de confort deseado; para esto, presione el botón de Configuración en el panel de control para cambiar al modo Humedad. El ***indicador de modo Humedad*** parpadeará y luego se encenderá.

Para configurar previamente un nivel preciso de comodidad, presione Arriba (**+**) y Abajo (**-**). Los botones para ajustar el nivel de humedad van del ***70%*** al ***30%***. El visor digital mostrará el nivel de humedad seleccionado durante 3 segundos y luego volverá a mostrar la humedad de la habitación. Cuando el nivel de humedad del ambiente ascienda por encima de la humedad establecida, el humidificador se detendrá. Cuando la humedad del ambiente descienda por debajo de la humedad configurada, el humidificador volverá a funcionar automáticamente para mantener el nivel de humedad configurado previamente.

**NOTA:** para apagar el humidificador en cualquier configuración, presione el ícono Encendido ( ). El medidor de humedad tiene memoria. Esto significa que cuando lo vuelva a encender, la unidad estará en la última configuración de humedad que tenía antes de que se apagara el humidificador. Sin embargo, si el humidificador está desenchufado, el medidor de humedad digital ya no recordará la configuración de humedad previa. Será necesario que reinicie el medidor de humedad digital si el humidificador está desenchufado.

**Modo Humedad Continua**

Si no desea estar encendiendo y apagando el humidificador para alcanzar el nivel configurado previamente, puede usarlo en modo continuo; para esto, presione el botón Arriba (**+**) después de que la configuración de humedad alcance el 70% y aparecerá ***"CO"*** en el visor digital para indicar que se ha activado el modo continuo.

**Configuraciones de capacidad de humidificación:**

Puede presionar los botones Arriba (**+**) y Abajo (**-**) para seleccionar sólo entre 3 niveles de tiempo de operación de humidificación:

***BAJA*** (el extremo inferior del Indicador de Configuración para humidificación progresiva se encenderá): la capacidad de humidificación es de más de 3,38 oz (100 ml) por hora.

***MED*** (la zona media del Indicador de Configuración para humidificación progresiva se encenderá): la capacidad de humidificación es de más de 6,76 oz (200 ml) por hora.

***ALTA*** (el extremo superior del Indicador de Configuración para humidificación progresiva se encenderá): la capacidad de humidificación es de más de 10,14 oz (300 ml) por hora.

**ADVERTENCIA:** NO mueva el humidificador cuando tenga agua en el tanque o en la base. La acción de movimiento podría activar la boquilla de descarga del tanque de agua y saturar la base del humidificador. Si esto sucediera, el humidificador funcionaría intermitentemente y dejaría de emitir vapor. En este caso, simplemente elimine el exceso de agua de la base del humidificador.

**NOTAS:**

- La configuración ***Alta*** producirá el nivel de humedad máximo y la configuración ***Baja*** producirá un tiempo de funcionamiento más prolongado y una operación más silenciosa.
- Cuando el humidificador se quede sin agua, el transductor y el ventilador se apagarán automáticamente.

# CARACTERISTICA - FUNCIONAMIENTO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

**Modo Temporizador**

Su humidificador está equipado con una función de Temporizador para apagado automático de 12 horas. Esto le permite programar su humidificador para que se apague automáticamente después de que funcione durante un determinado lapso de tiempo.

1. Presione dos veces el botón Configuración; el indicador de modo Temporizador parpadeará.
2. Presione los botones Arriba (**+**) y Abajo (**-**) para ajustar de ***0*** a ***12*** y así seleccionar el tiempo deseado para que el humidificador se apague automáticamente.
3. La hora seleccionada aparecerá en el visor digital y luego volverá a mostrar la ***humedad de la habitación***.
4. Para eliminar la función Temporizador, presione los botones Arriba y Abajo hasta ***0*** hora. Entonces, el Temporizador no funcionará.

**Aviso de tanque vacío**

Una vez que el tanque esté vacío, el humidificador emitirá un pitido diez veces y todos los indicadores en el panel de control se apagarán. La luz del tanque seguirá parpadeando hasta que el tanque se llene nuevamente. Presione el botón Encendido/ Apagado ⏻ ara apagar el humidificador y desconéctelo del tomacorriente. Antes de llenarlo nuevamente, vacíe el tanque y la base de todo resto de agua siga las instrucciones de mantenimiento diario. Luego, siga las instrucciones de llenado para volver a cargar el tanque y colóquelo nuevamente en el humidificador para que comience a funcionar en 10 segundos.

### INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Los humidificadores proveen confort agregando humedad al aire seco de los ambientes interiores calefaccionados.


Para beneficiarse al máximo de los humidificadores y evitar su mal uso, siga todas las instrucciones cuidadosamente. Tenga en cuenta que éste es un artefacto eléctrico que requiere atención cuando esté en uso.

Además, si no se siguen las recomendaciones para el cuidado y mantenimiento, crecerán microorganismos en el agua dentro de los tanques. Se deben ejecutar rutinariamente los procedimientos de limpieza que se indican a continuación para asegurar el funcionamiento adecuado y eficiente del humidificador que son esenciales para el rendimiento óptimo constante de la unidad y para evitar la formación de algas y bacterias.

**Mantenimiento diario :**

1. Asegúrese de apagar y desenchufar la unidad del tomacorriente.
2. Desmonte el casco y los tanques del humidificador y colóquelos en el fregadero o en la tina.
3. Lleve la carcasa del humidificador a la pileta, levante la válvula de goma (vea Figura 3) para que el resto de agua pueda salir a través del orificio que se encuentra en el fondo de la base. Seque con un trapo limpio o una toalla de papel.

Figure 3




4. Drene el agua de los tanques en el fregadero y enjuáguelos completamente. Límpielos frotando con un paño y séquelos con una toalla de tela o de papel.
5. El caso y vuelva a llenar el tanque con agua corriente como se indicó anteriormente en las instrucciones para el llenado. No lo llene de más.
6. Siga las instrucciones de funcionamiento para encender el humidificador.